BMW S1000RR (2015) art. BMW170



MONTAGGIO: BULLONERIA E WELLNUT O.E.M (ORIGINALE)

PER UN CORRETTO MONTAGGIO SMONTARE GLI SPECCHI RETROVISORI , ASSEMBLARE I WELLNUT O.E.M SUL NUOVO CUPOLINO ,PROCEDERE AL MONTAGGIO IN CARENA, RIMONTARE GLI SPECCHI RETROVISORI.

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670212
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com