HONDA SH 125i-150i 2020 ATT. FABBRI

3355/A – 3358/LS – 3355/BE att. 3357/E



3355/A



3358/LS



3355/BE



Particolare lato dx

5) Svitare gli specchietti
6) preassemblare vite M10x80, rondella piana, grower,supporto (in figura parte dx) e boccola14x55
7) avvitare senza stringere

Vista lato sx

1) Inserire le fascette sulle aste come da immagine a lato
2) Premontare il sistema di fissaggio della lastra
3) Centrare il parabrezza e serrare tutta la bulloneria
4) Fissare gli specchietti senza le colonnette originali, tramite i dadi a filetto sx



Supporto dx/sx	1+1
Rondella piana	2
Grower	2
Boccola 14x55	2
Vite M10x80	2
Dado Sx	2

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com