KYMCO MICARE 125 (2026)

3735/A – lastra 3736/A - att. 3737/E



Accorgimenti per il montaggio

Una volta pre-assemblati tutti i componenti (senza stringere), cominciare a serrare un componente per volta per stabilizzare il posizionamento, centrare la lastra con le plastiche manubrio, quindi procedere al serraggio finale di tutta la componentistica.

SUGGERIMENTO: per comodità pre assemblare gli specchietti fissandoli con i dadi bassi M10 in dotazione.



Sequenza di montaggio particolari per fissaggio superiore (LATO DX)

1) Vite M10x40
2) Rondella spaccata ø10
3) Rondella piana ø10x20
4) Asta dx (in figura)
5) Boccola ø14x20
6) Dado basso M10

Lasciare montate le colonnette porta specchietti originali

Elenco bulloneria art.3740

Descrizione	Q.tà	Pos.
Vite M10x40 (filetto dx e sx)	1+1	1
Rondella elastica ø10	2	2
Rondella piana ø20x10	2	3
Supporti lastra dx e sx	1+1	4
Boccola ø14x20	2	5
Dado basso M10	2	6
Kit S3053/11N	1	/

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com